



sys'one v3

FR

notice

ON & OFF :



Appuyez sur le bouton central pendant 2 secondes pour allumer ou éteindre.

configuration :



Appuyez sur le bouton gauche et droit en même temps pour entrer ou sortir du mode « configuration ».

seuil montée :



Sélectionnez le menu désiré avec les flèches puis cliquez sur le bouton central:

0 bip = OFF	3 bips = 0.3m/s
1 bip = 0.1m/s	4 bips = 0.4m/s
2 bips = 0.2m/s	5 bips = 0.5m/s
6 bips = zérotag + 0.1m/s	

Défaut = 0.1m/s

seuil descente :



0 bip = OFF	3 bips = -1.5m/s
1 bip = -0.5m/s	4 bips = -2m/s
2 bips = -1m/s	5 bips = -2.5m/s

Défaut = -1.5m/s

volume :



0 bip = OFF
1 bip = volume mini
2 bips = volume moyen
3 bips = volume fort

Défaut = volume fort

changement
pile & reset :



Pile 3V CR2450
Reset = enlever la pile pendant 30 sec.

Avis aux utilisateurs concernant la collecte et l'élimination des piles et des appareils électriques et électroniques usagés.



LA PILE ET LE CIRCUIT ELECTRONIQUE CONTENUS DANS CE PRODUIT NE PEUVENT ETRE AJOUTES AUX DECHETS MENAGERS. Afin de permettre un recyclage adéquat, veuillez le porter à un point de collecte adapté.

La directive 2002/96/CE s'applique à l'intérieur de l'Union européenne. Pour connaître la procédure applicable dans les pays hors Union Européenne, veuillez renseigner auprès des autorités locales compétentes.

NE TENTEZ PAS D'UTILISER UNE AUTRE SOURCE D'ALIMENTATION QUE LA PILE CR2450 3VDC

syride

<http://www.syride.com>

